

Dziękujemy Państwu za zakup naszego wyrobu. Został on wyprodukowany z najlepszych materiałów pod nadzorem i kontrolą doświadczonych inżynierów oraz odpowiada wszystkim przepisom bezpieczeństwa wymaganych w Unii Europejskiej. Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie podanych poniżej wskazówek dotyczących obsługi gaśnicy.

Firma KZWM OGNIОCHRON S.A. deklaruje na własną odpowiedzialność, że zespoły urządzeń ciśnieniowych określone poniżej spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i jej transpozycji do prawa krajowego. Zespoły gaśnic zostały oznaczone znakiem **CE** 0062 . Deklaracja ta została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dotyczy typów gaśnic:

GS-2x B
GS-5x B/MP

GSE-2x

INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNIC TYPU GS

1. Opis wyrobu

Gaśnica przenośna jest zespołem ciśnieniowym składającym się z butli stalowej stanowiącej podstawowy element konstrukcyjny, zaworu z rurką syfonową i węża z prądownicą. Zastosowany zawór wykonany jest z mosiężnej odkuwki oraz elementów stalowych. Zawór posiada również bezpiecznik zabezpieczający przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia. W gaśnicy GS czynnikiem gaśniczym jest dwutlenek węgla.

2. Zakres zastosowania.

Gaśnica przenośna typu GS przeznaczona jest do gaszenia niewielkich pożarów cieczy palnych, benzyny, olejów napędowych, smarów (grupa pożarów B). Gaśnica przewidziana jest do stosowania w zakresie temperatur – patrz informacja na etykiecie.

Urządzenie gaśnicze GSE przeznaczone jest do gaszenia np. monitorów komputerów, sprzętu RTV, rozdzielni i szaf sterowniczych. Używając GSE w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie narażając na zapylenie innych urządzeń

Ostrzeżenie: Ostrożnie przy gaszeniu urządzeń elektrycznych – tylko do 1000V z odległości minimum 1m. Dopuszcza się gaszenie urządzeń elektrycznych o wyższym napięciu z zachowaniem odległości podanej na dodatkowej etykiecie.

3. Uruchomienie gaśnicy.

Sposób użycia podany poniżej przedstawiony został również w postaci piktogramów na etykiecie gaśnicy:

- wyjąć gaśnicę z wieszaka;
- wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą;
- odejść z gaśnicą na odległość ok. 1-2 m od palącego się materiału kierując dyszę wylotową na źródło ognia;
- docisnąć dźwignię zaworu do uchwytu;
- gasić ogień wypływającym rozprężonym strumieniem dwutlenku węgla.

GAŚNICĘ UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ JAK POKAZANO NA ETYKIECIE (zaworem do góry) !

4. Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla gaśnicy.

Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym i w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!

- Demontaż gaśnic i przeglądy okresowe mogą wykonywać jedynie uprawnione zakłady serwisowe.
- Chronić gaśnice przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Gaśnicę używać zgodnie z przeznaczeniem i załączoną instrukcją.
- Nie wystawiać gaśnic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła oraz oddziaływanie niekorzystnych czynników chemicznych i atmosferycznych.
- Dla uniknięcia przypadkowego podania dwutlenku węgla po usunięciu zawleczki nie kierować prądownicy na siebie lub inną osobę.
- Gaśnice najlepiej zamocować na odpowiednich wspornikach. W pojazdach mechanicznych bezwzględnie zamocować w specjalnych uchwytach, zapobiegających wypadnięciu gaśnicy.
- Do bieżącej konserwacji gaśnicy zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki bez środków zawierających detergenty
- **Nie dopuszcza się użytkowania gaśnicy bez lub z nieczytelną etykietą**

Ostrzeżenie: Niedopuszczalne jest kierowanie strumienia rozprężonego dwutlenku węgla na ludzi i zwierzęta!

5. Okres eksploatacji

Gaśnica jest urządzeniem ciśnieniowym podlegającym przepisom określonym w „Ustawie o dozorcze technicznym” z dn. 21.12.2000. Forma dozoru – dozór pełny. Badania okresowe co 10 lat od daty produkcji butli.

Ponadto ze względu na wymogi przepisów ochrony przeciwpożarowej wymagane są coroczne przeglądy i konserwacja gaśnic w autoryzowanych przez producenta zakładach serwisowych.

Warunki i przebieg przeglądu określają szczegółowo „Instrukcje serwisowe”.

6. Warunki gwarancji.

Producent gaśnicy udziela gwarancji na wyrób w okresie 36 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem:

1. Użycia gaśnicy zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Nie ma śladów mechanicznego uszkodzenia gaśnicy.
3. Braku znamion ingerencji w gaśnicę.
4. Szczegółowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.ogniochron.eu

PRODUCENT:

KZWM OGNIOCHRON S.A.
ul Krakowska 83c
34-120 Andrychów
tel. +48 33 875 10 70
www.ogniochron.eu