

Firma OGNIОCHRON S.A. – Andrychów, deklaruje na własną odpowiedzialność, że gaśnica jako zespół urządzeń ciśnieniowych, spełnia wymagania unijnej dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE i jej transpozycji do prawa krajowego. Dziękujemy Państwu za zakup naszego wyrobu. Został on wyprodukowany z najlepszych materiałów pod nadzorem doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie podanych poniżej informacji dotyczących bezpiecznej obsługi gaśnicy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA TYPU AWP 20x

1. Opis wyrobu

Urządzenie gaśnicze jest zespołem ciśnieniowym składającym się ze spawanego zbiornika i zaworu. Zawór posiada przyłącze kontrolne z zaworkiem odcinającym. Na życzenie klienta w miejsce wskaźnika ciśnienia montowana jest zaślepka. Przyłącze pozwala mierzyć aktualne ciśnienie w zbiorniku poprzez pomiar manometrem kontrolnym. W urządzeniu AWP x czynnikiem roboczym jest płynny środek gaśniczy. Typ i rodzaj płynnego środka gaśniczego podano na etykiecie. Czynnikiem napędowym powodującym wyrzut środka gaśniczego jest sprężony azot (N₂).

2. Zakres zastosowania

Urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia niewielkich pożarów ciał stałych pochodzenia organicznego (grupa pożarów A), cieczy palnych, benzyny, olejów napędowych, smarów (grupa pożarów B). Urządzenie gaśnicze jest do stosowania w zakresie temperatur od +5°C do +60°C. **Ostrzeżenie: Urządzeniami typu AWP x nie można gasić urządzeń będących pod napięciem elektrycznym – patrz informacja na etykiecie urządzenia.**

3. Uruchomienie

Sposób użycia podany poniżej przedstawiony został również w postaci piktogramów na etykiecie umieszczonej bezpośrednio na urządzeniu:

- wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą;
- podejść z urządzeniem na odległość ok. 1-2 m od palącego się materiału kierując dyszę wylotową na źródło ognia;
- docisnąć dźwignię zaworu do uchwytu;
- gasić ogień wypływającym strumieniem płynnego środka gaśniczego.

4. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

Urządzenia gaśnicze są urządzeniami ciśnieniowymi i w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. **Chronić przed dziećmi!**

- Demontaż urządzenia i przeglądy okresowe mogą wykonywać jedynie uprawnione zakłady serwisowe.
- Chronić urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Uszkodzone i z widoczną korozją zbiorniki nie podlegają naprawie.
- Urządzenia używać zgodnie z przeznaczeniem i załączoną instrukcją.
- Nie wystawiać urządzeń na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła oraz oddziaływanie niekorzystnych czynników chemicznych i atmosferycznych.
- Dodatkowo – poza zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, urządzenie zostało wyposażone w bezpiecznik, który zapewnia ograniczenie uszkodzeń w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury powyżej 60°C.
- Dla uniknięcia przypadkowego zaproszenia oczu i dróg oddechowych po usunięciu zawleczki nie kierować dyszy wylotowej w kierunku twarzy.
- Do bieżącej konserwacji urządzenia zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki bez środków zawierających deterenty.
- **Nie dopuszcza się użytkowania urządzenia bez lub z nieczytelną etykietą.**

5. Okres eksploatacji

Urządzenie gaśnicze jest zespołem ciśnieniowym oznakowanym znakiem CE. Zgodnie z przepisami krajowymi (UDT) obowiązuje dla niego forma dozoru uproszczonego. Okres eksploatacji urządzenia ciśnieniowego ustala się na maksimum 20 lat. W czasie eksploatacji urządzenie podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad urządzeniem gaśniczym zaleca się:

- co rok – oględziny zewnętrzne zbiornika;
- co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.

Oględziny może wykonać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy.

W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych jako niedopuszczalne, zbiorniki (urządzenie) należy złomować. **UWAGA: WODNY ROZTWÓR PIANOTWÓRCZY WYMIENIĆ NALEŻY PO 5 LATACH.**

6. Warunki gwarancji

Producent urządzenia gaśniczego udziela gwarancji na wyrób w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem:

1. Wykonywania corocznych przeglądów przez Autoryzowane Zakłady Serwisowe OGNIОCHRON S.A.
W pozostałych przypadkach gwarancja wynosi 12 miesięcy.
2. Użycia urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Nie ma śladów mechanicznego uszkodzenia urządzenia.
4. Braku znamion ingerencji w urządzenie.
5. Szczegółowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.ogniochron.eu