

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z GAŚNICAMI PRZENOŚNYMI BĘDĄCYMI STAŁE POD CIŚNIENIEM PRODUKCJI KZWM OGNIОCHRON S.A.

Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym oznakowanym znakiem CE i wprowadzona do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 263, poz.2200). Zbiorniki gaśnic stałe będące pod ciśnieniem o pojemności wodnej zbiornika powyżej 6 dm³ podlegają dozorowi technicznemu. Forma dozoru – dozór pełny. Okres eksploatacji gaśnic ustala się na 25 lat, pod warunkiem wykonania badań okresowych przez inspektora UDT po 20 latach. W czasie eksploatacji gaśnica przenośna podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad gaśnicą, jako urządzeniem ciśnieniowym zaleca się:

- co rok – oględziny zewnętrzne zbiornika,
- co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.

Oględziny może wykonywać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy. W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych, jako niedopuszczalne zbiorniki (gaśnice) należy złomować lub zgłosić do UDT celem wykonania dozoru pełnego.

Gaśnice z ładunkiem zasilającym zostały zakwalifikowane do dozoru uproszczonego. W związku z tym badania ciśnieniowe wykonywane są tylko w trakcie produkcji, a w eksploatacji wykonuje się oględziny zewnętrzne i wewnętrzne przez konserwatora z autoryzowanego przez nas zakładu serwisowego.

Pozdrawiam.



ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.
Kierownik Serwisu i Reklamacji
Andrzej Rokowski

KZWM OGNIОCHRON
Spółka Akcyjna
ul. Krakowska 83c Tel. (033) 875-10-70 19
34-120 Andrychów Fax (033) 875-10-77
NIP 551-20-57-431 REGON 070909888
KRS 0000084081